

L'info du mois - Janvier 2018

Le détecteur de fumée*

Voici quelques conseils pour entretenir votre détecteur de fumée en bon état de fonctionnement / marche.

Maintenance :

- Votre détecteur doit être aspiré avec un embout à brosse douce tous les 2 mois
- Ne jamais essayer d'ouvrir le boîtier
- Ne pas utiliser de solvant ou détergent
- Ne pas le peindre



Utilisation :

Si vous avez un doute sur le bon fonctionnement de votre détecteur, appuyez sur le bouton central, il doit y avoir 2 cycles de 3 bips, pendant ces cycles le voyant rouge du détecteur clignote rapidement.

Dysfonctionnement : Votre détecteur sonne alors qu'il n'y a pas d'incendie. En premier lieu, effectuez un quart de tour sur la gauche afin de le désolidariser du socle, il doit s'arrêter tout seul. Posez-le quelques instants, procédez au nettoyage et remettez-le en place.

Garantie : Si votre appareil sonne sans raison ou ne fonctionne pas, veuillez le rapporter à l'Agence Cannes Esterel à Ranguin, où un échange standard sera effectué après test.

Remplacement : L'appareil devra être remplacé en février 2026

*Source OPH Cannes (journal des locataires)

